

Einsatzbereich

- Zur Instandsetzung von polierbaren Natursteinen (nicht Sandstein, Porenkalkstein) und diversen Kunststeinen.
- Aufbau-System besonders für Schäden an vertikaler Fläche.
- Allein oder in Kombination mit weiteren Füllmaterialien aus dem RepairLux®-Programm anwendbar.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Lichthärtender Füllstoff (LED).
- Bis 3 mm pro Schicht durchhärtbar.
- Thixotrope Paste.
- Transparent klar.
- Hobel-, schleif- und bedingt polierbar.
- Hohe Festigkeit und Beständigkeit.
- Lichtecht.
- Witterungsbeständig.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungstemperatur nicht unter +8°C (Füllstoff und Oberfläche). Nicht bei direktem Sonnenlicht verarbeiten. Die Schadstelle mit systemeigenen Hilfsmitteln von losen Teilen und Schmutz säubern. Schäden in Schichten von max. 3 mm lagenweise befüllen und jede Schicht einzeln aushärten. Zur Nachahmung kristalliner Strukturen und Schattierungen kann der Füllstoff mit passenden Granulaten (Fein bzw. Grob Art.Nr. 403 020-025) und Farben (Art.Nr. 403 006-018) kombiniert werden. Für optimale Ergebnisse die letzte Schicht mit RepairLux® Transparent Flüssig erzeugen. Bei Kantenschäden den Rand mit RepairLux® Transparent Pastös aufbauen. Durch das gute Standverhalten kann der Füllstoff einmodelliert werden. Bei Bedarf mit Klebeband eine Art Schalung herstellen und mit RepairLux® Transparent Flüssig die Reparatur abschließen. Generell werden Überstände mit dem Hobel plan abgetragen. Danach mit Micro-Schleifleinen und Polierpaste den Glanz anpassen.

Ausführliche Beschreibung der einzelnen Systemkomponenten und deren Anwendung sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

Produktdaten

- Härtungszeit:** 30 Sek./cm²
Härtungsschicht: Max. 3 mm pro Schicht (Aufbau).
Temperaturbeständigkeit: Kurzfristig bis 150°C.
Lagerstabilität: Mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und lichtgeschützt bei 2-28°C)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Reizend.
- Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise


- Gebinde und Materialreste nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Ausgehärtetes Produkt ist ein inerter Kunststoff, der entsprechend den örtlich behördlichen Bestimmungen entsorgt werden kann.
- Abfallschlüssel für nicht ausgehärtetes Material nach EAK 080 409.

Lieferform

Spritzen à 3 ml

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.repairlux.de | www.heinrich-koenig.de*

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

**Heinrich König & Co. KG**

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11
E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 46/08